



SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA S/A

aglseguranca @aglseguranca www.aglfechaduras.com.br

Fale conosco:

magneticaagl@gmail.com

+55 (37) 3212-1623

(37) 9-8409-4116

CERTIFICADO DE GARANTIA

Firma-se por meio deste instrumento, a garantia contratual prevista no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. Regeer-se-á a presente garantia pelos termos e condições abaixo expostas.

Para usufruir desta garantia, o consumidor deverá, obrigatoriamente, utilizar-se de uma das Assistências Técnicas Credenciadas AGL, especificamente aquelas que constam na relação que se encontra no site www.aglfechaduras.com.br ou utilizar-se dos serviços da própria fábrica. Esta garantia é válida apenas no território brasileiro. O transporte de ida e volta do produto até a Assistência Técnica Autorizada ou fábrica, é de total responsabilidade do consumidor. No caso do consumidor solicitar à assistência técnica autorizada o atendimento domiciliar, deverá custear o deslocamento do técnico, não sendo as taxas referentes à visita cobertas por esta garantia.

Manual de Instruções Suporte Mola Aérea Para Porta de Vidro

INTRODUÇÃO

O Suporte mola aérea é composto por peças em alumínio de fabricação 100% brasileira.

Sua característica principal é a possibilidade de instalação em portas de vidro sem necessidade de rasgos ou furos.

Fácil instalação, permite a instalação em portas de vidro/vidro ou vidro/alvenaria.

Contém 02 chapas metálicas para impedir danos ao vidro.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões Suporte Mola Aérea: 180 x 155 x 20 (AxLxP)mm

Dimensões Suporte do Braço: 85 x 55 x 20 (AxLxP)mm

ITENS DO PRODUTO	PEÇAS	QUANTIDADE
	BASES PERFIL EM "U"	
E.V.A – BORRACHA		2
CHAPA DE AÇO C/ E.V.A		2
PA S/CAB SX INT M6X6MM		4
PA ALLEN M6X3/8		2
PA C/PAN PH 5/32 X 3/8		4

I. Condições Gerais da Garantia

A presente garantia é concedida aos produtos fabricados ou comercializados pela AGL e tem vigência pelo período de 12 meses, já incluso neste o prazo da garantia legal. O período de garantia é contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor. No período de garantia a mão de obra necessária e a troca de peças, partes e componentes é gratuita, desde que fique comprovado defeito de matéria-prima ou de fabricação. A constatação do defeito de matéria prima ou fabricação só é válida para os fins desde certificado de garantia quando verificados por Assistências Técnicas Credenciadas AGL.

II- Causam a exclusão imediata da Garantia

1. A não comprovação da data de compra, através de nota fiscal e do certificado de garantia preenchido.
2. Mau uso do produto.
3. O desgaste natural do produto.
4. Se o produto tiver sofrido qualquer tipo de influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou de animais (insetos, etc...).
5. O não cumprimento das orientações do manual do produto, ou de qualquer orientação contida no produto.
6. A violação, conserto, ajuste, instalação, reinstalação, modificação ou intervenção de qualquer natureza realizada no produto por pessoa não autorizada pela AGL.
7. A ligação do produto em rede elétrica não compatível com o produto, ou que possua grandes oscilações.
8. Se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...)
9. A constatação de que o problema no produto não é oriundo de defeitos relativos à matéria prima utilizada pela fábrica ou de defeitos no processo de fabricação.

CONSUMIDOR:

NOME: _____ CPF: _____

DATA DA COMPRA: ___/___/___

NOTA FISCAL: _____ CÓD DO PRODUTO: _____ Nº DE SÉRIE: _____


Assinatura

RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO:


EMPRESA/PROFISSIONAL: _____

CPF/CNPJ: _____ TELEFONE: _____ RAMAL: _____ DATA: ___/___/___


INSTALAÇÃO




Instalação do suporte da mola na porta:
Encaixe o suporte (item02) na porta (item03) na posição final, e fixe com os parafusos M6 (item01)



Instalação da mola no suporte
Posicione a mola (item05) no suporte (item02), e fixe com os parafusos 5/32 (item04)



Instalação do suporte do braço na porta:
Encaixe o suporte (item07) na porta (item03) na posição final, e fixe com os parafusos M6 (item01)



Instalação do braço no suporte:
Posicione o braço (item08) no suporte (item07), e fixe com os parafusos M6 (item09)